



Product code:
Code du produit:



F6E0DA048X

Product: **Electric built-in oven**
Produit: Four électrique


Model: **DEL607M**
Modèle:

Product code <i>Code produit</i>	Serial No. <i>Nr. de série</i>	Product remark <i>Notes du produit</i>	Issue No. <i>Edition nr.</i>	Issue Date <i>Date de l'édition</i>
F6E0DA048X				March 2015 <i>Mars 2015</i>

Key part information - <i>Légende</i>	



Ref. Réf.	Part description Description des composants	Product code / Code produit	
		F6E0DA048X	
		Feature / Caractéristique	Part code / Code du composant
1.1	Glass facia panel / Verre tableau de bord		032F63253
1.10	Oven cube / Moufle		450F61EM46
1.11	Interior control panel / Panneau tableau de bord		35MF6015A
1.12	Control panel deflector / Ecran protection des manettes		51BF614S.1
1.13	Right front trim / Profil droit		51BF601DA
1.14	Left front trim / Profil gauche		51BF601SA
1.15	Right side panel / Côté droit		411F6D1Z
1.16	Left side panel / Côté gauche		411F6S1Z
1.17	Bottom panel / Panneau inférieur		411F602.1
1.18	Lower trim / Profil inférieur		08328400A
1.19	Door hinge (female) / Charnière femelle		094390
1.20	Oven insulation / Isolation moufle		030191
1.21	Rear insulation / Isolation dos		030189
1.22	Insulation spring / Ressort isolation dos		035101
1.23	Lower air conveyor / Egouttoir inférieur		411F607
1.24	Air conveyor support / Egouttoir support		421F602Z
1.25	Upper air conveyor / Egouttoir supérieur		411F605
1.26	Tangential fan / Ventilateur		079017
1.27	Rubber / Caoutchouc		040056
1.30	Rear panel / Double dos		411F603
1.31	Upper shelter / Panneau supérieur		411F604
1.33	Cable support / Support câble		103672
1.34	Upper seal / Joint supérieur		053074
1.35	Seal / Joint		053087
1.40	Door glass / Verre extérieur		032F3074D7
1.42	Door handle / Poignée complète		037351061
1.43	Handle plaque / Plaque poignée		1031697080
1.44	Handle bar / Règle poignée		51BF623A
1.45	Door handle screw / Vis poignée		001275
1.46	Left door trim / Profil porte gauche		51AF621SA
1.47	Right door trim / Profil porte droit		51AF621DA
1.48	Seal / Joint		053125
1.49	Rubber / Caoutchouc		040051
1.50	Inner glass / Hublot intérieur		0313242TH
1.51	Hinge (male) / Charnière (mâle)		063107



Ref. Réf.	Part description Description des composants	Product code / Code produit	
		F6E0DA048X	
		Feature / Caractéristique	Part code / Code du composant
2.1	Control knob / Manette		218E00H554
2.2	Switch / Commutateur		050028.1
2.3	Thermostat / Thermostat		066157
2.4	Control lamp cover (Red) / Cabochon rouge		073090
2.5	Sleeve / Pochette		085100.1
2.6	Control lamp / Voyant		073091
2.7	Control lamp / Voyant	L 600/230	073093
2.10	Lamp holder / Douille		072021
2.11	Lamp / Lampe		073013001
2.12	Top + grill element / Résistance voûte + grill	230V	062089004
2.13	Bottom element / Résistance sôle	230V	062090004
2.14	Fan element / Résistance circulaire	230 V	062097004
2.15	Fan motor - 230 V / Ventilateur de four	230 V	079049
2.16	Fan diffuser / Diffuseur		47AF6020
2.17	Bottom element support / Support résistance sôle		51BF603.1
2.18	Clip / Clip		213025
2.19	Cut-off thermostat / Thermo-limiteur	120°	066056
		55°	066080
2.20	Shelf support / Support latéral		217646
2.21	Shelf support screw / Vis support latérale		001142
2.23	Oven tray / Lèchefrite		48BF602G
2.24	Flat wire shelf / Grille		217551.1
2.25	Step down wire shelf / Grille		217558.2
2.27	Terminal block / Bornier		051046
2.28	Wiring / Câblage		1132324
2.29	Cord / Câble	3x1,5	054120
2.33	Electronic programmer / Programmeur électronique		074069
2.34	Button / Bouton		1031668
2.35	Buffer / Amortisseur		040011
2.36	Fan element insulation / Isolation ventilateur de four		030136.1
2.37	Lateral catalytic panel Panneau lateral autodégraissant		473070
2.39	Filter / Filtre		103085
3.13	Grill-pan grid / Grille grill-pan		217546
3.14	Grill-pan handle / Poignée grill-pan		037144
-	Instruction booklet / Mode d'emploi		1105169

Position	Code	description
1=1.1	032F63253	Glass facia panel
2=1.10	450F61EM46	Oven cube
3=1.11	35MF6015A	Interior control panel
4=1.12	51BF614S.1	Deflector
5=1.13	51BF601DA	Right front trim
6=1.14	51BF601SA	Left front trim
7=1.15	411F6D1Z	Right side panel
8=1.16	411F6S1Z	Left side panel
9=1.17	411F602.1	Bottom panel
10=1.18	08328400A	Lower trim
11=1.19	094390	Door hinge (female)
12=1.20	030191	Oven insulation
13=1.21	030189	Rear insulation
14=1.22	035101	Insulation spring
15=1.23	411F607	Lower air conveyor
16=1.24	421F602Z	Conveyor support
17=1.25	411F605	Air conveyor
18=1.26	079017	Tangential fan
19=1.27	040056	Rubber
20=1.30	411F603	REAR PANEL
21=1.31	411F604	Upper shelter
22=1.33	103672	WIRE CLAMP
23=1.34	053074	Upper seal
24=1.35	053087	SEAL
25=1.40	032F3074D7	Door glass
26=1.42	037351061	Door handle
27=1.43	1031697080	Handle spacer
28=1.44	51BF623A	Handle bar
29=1.45	001275	Door handle screw
30=1.46	51AF621SA	Left door trim
31=1.47	51AF621DA	Right door trim
32=1.48	053125	SEAL
33=1.49	040051	Rubber
34=1.50	0313242TH	Inner glass
35=1.51	063107	Hinge (male)
36=2.1	218E00H554	CONTROL KNOB
37=2.2	050028.1	Oven switch

38=2.3	066157	THERMOSTAT
39=2.4	073090	Control lamp cover (Blue)
40=2.5	085100.1	Sleeve
41=2.6	073091	Control lamp L = 230
42=2.7	073093	Control lamp L = 600
43=2.10	072026	LAMP HOLDER
44=2.11	073013001	LAMP
45=2.12	062089004	Top + grill element - 230 V
46=2.13	062090004	Bottom element - 230 V
47=2.14	062097004	Fan element
48=2.15	079049	Fan motor 230 V
49=2.16	47AF6020	Fan diffuser
50=2.17	51BF603.1	Bottom element support
51=2.18	213025	CLIP
52=2.19	066056	Cut-off thermostat 120 degree
53=2.19	066080	Cut-off thermostat 55 degree
54=2.20	217646	Shelf support
55=2.21	001142	Shelf support screw
56=2.23	48BF602G	Oven tray
57=2.24	217551.1	WIRE SHELF
58=2.25	217558.2	WIRE SHELF
59=2.27	051079	Terminal Block
60=2.28	1132324	WIRING
61=2.29	054120	Cord 3x1.5
62=2.33	074069	Electronic programmer
63=2.34	1031668	Button
64=2.35	040011	BUFFER
65=2.36	030136.1	Fan motor insulation
66=2.37	473070	Lateral catalytic panel
67=2.39	103085	FILTER
68=3.13	217546	Grill-pan grid
69=3.14	037144	Grill pan grid handle